Windows® XP Media Center Edition 2005 モデルでのご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。また、ご覧いただいた後も大切に保管してください。


本機にインストールされているソフトウェア「キーボードシンクロナイザーの設定」は、ディスプレイの下に収納されたキーボードを取り出したときや、収納したときの動作を設定することができます。

「スタ-ト」ボタン-「すべてのプログラム(\underline{P})」-「キ・ボードシンクロナイザーの設定」 - 「キーボ・ド格納時の動作」を「何もしない(\underline{N})」以外に設定している場合、「Media Center」を使用中にキーボードをディスプレイの下へ収納した際、一時的に画面がちらついたり、音飛びが発生することがあります。

その場合はリモコンの



」ボタンを押して下さい。



853-810603-665-A